



Kinderschloss

7371-7372-7373-7374

ANLEITUNG ZUM ZURÜCKSETZEN DES PASSWORTES PASSWORD RESET INSTRUCTIONS



1
Gib das richtige Passwort 000 ein,
um das Schloss zu entriegeln.
Enter the correct password 000 to unlock the lock.



2
Stecke den Reset-Pin ein,
um die Passwortanpassung zu starten.
Insert the reset pin to start password adjustment.



3
Drehe die Einstellräder,
um ein neues Passwort festzulegen.
Turn the dials to set your new password.



4
Entferne den Reset-PIN,
um das neue Passwort zu speichern.
Remove the reset pin to save the new password.

Hinweis: Das Passwort kann nur geändert werden, wenn das Schloss entriegelt ist.
Note: Password can only be changed when the lock is unlocked.