

prophete

Bedienungsanleitung Akkupumpe



Hinweise zu dieser Anleitung

- Lesen Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch unbedingt die Anleitung aufmerksam durch. Sie werden so schneller mit dem Produkt vertraut und vermeiden Fehlbedienungen, die zu Schäden oder Unfällen führen können. Befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Gefahrenhinweise.
- Heben Sie die Anleitung auf und geben Sie diese beim Verkauf oder Weitergabe des Produktes ebenfalls mit.
- Die aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie auf unserer Homepage zum Download.

Allgemeine Sicherheitshinweise

UNFALL & BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen
- Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Adapter unmittelbar nach dem Aufpumpen.
- Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten ununterbrochenem Aufpumpen automatisch ab, um eine Überbeanspruchung zu verhindern. Sollte das aufzupumpende Objekt zu groß sein und der Zielluftdruck nicht erreicht werden, kann der Vorgang erneut gestartet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten am Stück und lassen sie es danach mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Der Lufteinlass darf während des Pumpvorganges nicht abgedeckt sein.
- Beachten Sie den Maximaldruck des aufzupumpenden Objektes, da es sonst platzen kann.
- Der zulässige Messbereich darf nicht überschritten werden, da der Sensor sonst Schaden nehmen kann.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden und laden Sie es nicht in feuchten Umgebungen oder im Regen.
- Sollten Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitze bemerken, so benutzen Sie das Produkt nicht mehr. Verwenden Sie es nicht, wenn es offensichtlich defekt oder beschädigt ist.
- Das Produkt enthält einen Akku. Es darf deshalb nie ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten untergetaucht, in die Mikrowelle gelegt, kurzgeschlossen, hohen Temperaturen oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden.
- Laden Sie den Akku nur mit einer USB-Stromversorgung und mit einem normkonformen USB-C-Kabel

auf. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der USB-Stromversorgung. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Gerät sauber und trocken ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, sobald der Ladevorgang beendet ist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

Lieferumfang



1 x Akkupumpe
1 x USB-Ladekabel
1 x Adapter-Set

1 x Bedienungsanleitung
1 x Aufbewahrungsbeutel

Bedienung


AKKU LADEN

Um eine korrekte Nutzung zu gewährleisten, laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf.

Sie können es z.B. mit einem USB-Netzteil oder einer USB-Powerbank aufladen.

Verbinden Sie hierfür das Ladekabel mit der USB-Ladebuchse **06** und der Stromquelle. Während des Ladevorganges blinkt die Akkuladungsanzeige **02**.

Ziehen Sie das Ladekabel nach dem Ladevorgang wieder ab.



GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die Taste **04** für ca. 3 Sekunden, um das Gerät ein-/ bzw. auszuschalten.

Das Gerät schaltet sich nach einer Minute automatisch ab, wenn keine Bedienung erfolgt.

EINHEIT WECHSELN

1. Drücken Sie kurz die Plus- und Minus-Taste **05** gleichzeitig, um die Einheit (psi/bar) zu wechseln. Die aktuell eingestellte Einheit wird auf dem Display **03** angezeigt.

ADAPTER ANPASSEN

Der Adapter besteht aus 3 zusammengesteckten Adapterbauteilen und kann für unterschiedliche Ventile angepasst werden:

Setzen Sie für Schläverand- & Dunlop-Ventile **07** die Adapterbauteile wie abgebildet zusammen. Achten Sie hierbei darauf, dass das Gummistück mit dem kleinen Loch nach außen gerichtet ist. Beim Auto-Ventil **08** muss das Gummistück dagegen mit dem großen Loch nach außen gerichtet sein.



ADAPTER AUFSETZEN

1. Schrauben Sie den benötigten Adapter in die Aufnahme der Akkupumpe **09**.

LUFT AUFPUMPEN

1. Wählen Sie mit der Plus-/Minus-Taste **05** den gewünschten Zielluftdruck aus und warten Sie kurz, bis die Anzeige blinkt. Der Zielluftdruck ist nun gespeichert.
2. Drücken Sie die Pumpe fest auf das Ventil.
3. Sie starten den Pumpvorgang indem Sie die kurz die Taste **04** drücken. Die Anzeige **01** zeigt Ihnen

den aktuellen Luftdruck an.

Falls ein Zischgeräusch zu hören ist oder der Luftdruck nicht richtig angezeigt wird, ändern Sie die Position bzw. den Winkel der Pumpe. Der Pumpvorgang stoppt automatisch, sobald der Zielluftdruck erreicht worden ist.

Sollte der Luftdruck beim Aufpumpen dauerhaft unter 5 PSI (0,3 bar) bleiben, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------------------|
| MODEL | Prophete Akkupumpe (7306) |
| ARBEITSBEREICH | 3-120 psi / 0,2 - 8,3 bar |
| MESSBEREICH | 3-150 psi / 0,2 - 10,3 bar |
| LADEBUCHSE | USB-C (5V) |
| AKKU | Li-Ionen (500 mAh) |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -10 °C bis 45 °C |
| PRODUKTGEWICHT | ca. 150 g |

Pflege- und Lagerhinweise

Halten Sie das Produkt sauber, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Die Oberfläche des Produktes können Sie mit einem feuchten Tuch von Hand reinigen. Verwenden Sie nur lösungsmittelfreie, nicht ätzende Reinigungsmittel.

Laden Sie einen leeren Akku stets schnellstmöglich wieder auf.

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie es 1x im Monat vollständig auf.

Garantie-Informationen

Wir gewähren für dieses Produkt die gesetzliche Gewährleistungszeit. Diese beginnt ab dem Kaufdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Während der Gewährleistungszeit können defekte Produkte beim Verkäufer oder bei der angegebenen Serviceadresse reklamiert werden. In dieser Zeit werden sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Davon ausgenommen sind normaler Verschleiß und Abnutzung oder Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch, Sturz/ Stoß oder durch Veränderungen am Produkt entstanden sind. Mit der Reparatur oder Austausch des Produktes beginnt kein neuer Gewährleistungszeitraum.

Entsorgungshinweise



Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Sie können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und sortenrein in bereitgestellten Sammelbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

EG-Konformitätserklärung



Die EG-Konformitätserklärung können Sie unter www.prophete.de downloaden.

Kontakt-/Serviceadresse

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de