

prophete

Manuel d'utilisation Pompe à air rechargeable



Remarques concernant ces instructions

- Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation. Cela vous permettra de vous familiariser rapidement avec le produit et d'éviter les erreurs d'utilisation pouvant entraîner des dommages ou des accidents. Respectez particulièrement les consignes de sécurité.
- Conservez ce manuel et remettez-le lors de la vente ou du transfert du produit.
- La version la plus récente de ce manuel est disponible en téléchargement sur notre site Internet.

Consignes générales de sécurité

RISQUE D'ACCIDENT ET DE DOMMAGES !

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience, à condition d'être supervisées ou instruites quant à l'utilisation sûre de l'appareil et de comprendre les dangers associés.
- L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation. Évitez tout contact avec l'adaptateur immédiatement après le gonflage.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes de gonflage continu pour éviter une surcharge. Si l'objet à gonfler est trop grand et que la pression cible n'est pas atteinte, recommencez l'opération. N'utilisez pas l'appareil plus de 5 minutes consécutives et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant une nouvelle utilisation.
- L'entrée d'air ne doit pas être obstruée pendant le fonctionnement.
- Respectez la pression maximale de l'objet à gonfler, sous peine d'explosion.
- Ne dépassez pas la plage de mesure autorisée pour éviter d'endommager le capteur.
- L'appareil n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas et ne le chargez pas dans un environnement humide ou sous la pluie.
- En cas de fumée, bruits inhabituels, odeurs ou chaleur excessive, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou défectueux.
- L'appareil contient une batterie. Ne jamais le jeter au feu, l'immerger dans un liquide, le mettre au micro-ondes, le court-circuiter ou l'exposer à des températures extrêmes.
- Chargez la batterie uniquement avec une alimentation USB et un câble USB-C conforme. Assurez-vous que l'appareil est propre et sec avant la charge. Débranchez-le une fois la charge terminée.
- N'apportez aucune modification à l'appareil.

Contenu de l'emballage




1 x pompe à air rechargeable 1 x mode d'emploi
1 x câble de charge USB 1 x sac de rangement
1 x jeu d'adaptateurs

Utilisation

CHARGER LA BATTERIE

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Vous pouvez le charger via un adaptateur secteur USB ou une batterie externe. Branchez le câble sur la prise USB-C **06** et sur la source d'alimentation. Pendant la charge, l'indicateur de batterie **02** clignote. Débranchez le câble une fois la charge terminée.



ALLUMER / ÉTEINDRE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton **04** pendant environ 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

L'appareil s'éteint automatiquement après une minute d'inactivité.

CHANGEMENT D'UNITÉ

1. Appuyez brièvement et simultanément sur les boutons + et - **05** pour changer l'unité (psi/bar). L'unité sélectionnée s'affiche sur l'écran **03**.

CHANGEMENT D'UNITÉ

L'adaptateur se compose de trois éléments emboîtables et peut être réglé pour différentes valves :

Pour les valves Presta et Dunlop **07**, assemblez les éléments de l'adaptateur comme indiqué. Assurez-vous que la pièce en caoutchouc avec le petit trou est orientée vers l'extérieur.

Pour les valves Schrader **08**, la partie en caoutchouc percée du plus grand trou doit être orientée vers l'extérieur.



FIXATION DE L'ADAPTATEUR

1. Vissez l'adaptateur requis dans la prise de la pompe à piles **09**.



GONFLAGE

1. Utilisez le bouton plus/moins **05** pour sélectionner la pression cible souhaitée et patientez quelques instants jusqu'à ce que l'affichage clignote. La pression cible est alors enregistrée.
2. Appuyez fermement la pompe sur la valve.
3. Démarrez le gonflage en appuyant brièvement sur le bouton **04**. L'affichage **01** indique la pression actuelle.

Si vous entendez un sifflement ou si la pression affichée est incorrecte, ajustez la position ou l'angle de la pompe. La pompe s'arrête automatiquement une fois la pression cible atteinte.

Si la pression reste inférieure à 5 PSI (0,3 bar) pendant le gonflage, la pompe s'arrête automatiquement.

Caractéristiques techniques

MODÈLE	Prophete Pompe à air rechargeable (7306)
PLAGE DE FONCTIONNEMENT	3-120 psi / 0,2 - 8,3 bar
PLAGE DE MESURE	3-120 psi / 0,2 - 10,3 bar
PORT DE CHARGE	USB-C (5V)
BATTERIE	Batterie Li-ion (500 mAh)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 °C bis 45 °C
POIDS DU PRODUIT	Environ 150 g

Entretien et stockage

Pour une utilisation sûre et efficace, maintenez le produit propre. Vous pouvez nettoyer sa surface à la main avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants sans solvant et non corrosifs.

Rechargez la batterie dès que possible.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec. Chargez-le complètement une fois par mois.

Informations sur la garantie

Nous offrons la garantie légale pour ce produit. Cette période débute à la date d'achat (ticket de caisse, preuve d'achat). Pendant la période de garantie, tout défaut peut être signalé au vendeur ou au service après-vente désigné. Durant cette période, tous les défauts imputables à des vices de matériaux ou de fabrication seront réparés gratuitement. Sont exclus de la garantie l'usure normale et les dommages causés par un accident, une utilisation inappropriée, une chute, un choc ou toute modification apportée au produit. La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le renouvellement de la garantie.

Informations sur l'élimination



Les consommateurs sont légalement tenus de se débarrasser de leurs appareils électriques et électroniques séparément des ordures ménagères en fin de vie. Cela garantit un recyclage respectueux de l'environnement et préservant les ressources. Vous pouvez déposer ces appareils dans les points de collecte gérés par les services publics de gestion des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques. La mise au rebut des anciens appareils est gratuite. Les consommateurs ont la possibilité de rapporter gratuitement un ancien appareil à un distributeur qui est tenu de le reprendre s'ils achètent un appareil neuf équivalent présentant les mêmes fonctionnalités. Jetez l'emballage de manière écologique et triée dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet. Pour plus d'informations sur les options de recyclage, veuillez vous adresser à votre mairie.

Déclaration de conformité CE

 Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité CE sur www.prophete.de.

Contact / Service

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de