

# prophete

## Navodila za uporabo

### Napihovalnika pnevmatik



# VSEBINA

OPOMBE K TEM NAVODILOM ZA UPORABO	2
VARNOSTNA OPOZORILA	3
SPLOŠNE INFORMACIJE	3
OBSEG DOSTAVE   POIMENOVANJE KOMPONENT	4
NAČINI	5
PREDNASTAVLJENI TLAK PNEVMATIK	5
NAVODILA ZA UPORABO	6
REFERENČNI TLAK	7
TEHNIČNI PODATKI IZDELKA	7
NAVODILA ZA NEGO IN SHRANJEVANJE	7
GARANCIJA	8
ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE	8
IZJAVA ES O SKLADNOSTI	8

## OPOMBE K TEM NAVODILOM ZA UPORABO

- Pred prvo uporabo obvezno natančno preberite navodila za uporabo. Tako se boste hitreje seznanili z izdelkom in se izognili napačni uporabi, ki lahko povzroči škodo ali nesrečo. Zlasti upoštevajte varnostna opozorila in opozorila na nevarnost.
- Navodila za uporabo shranite in jih priložite ob prodaji ali predaji izdelka drugim.
- Trenutno različico teh navodil za uporabo lahko prenesete z našega spletnega mesta [www.prophete.de](http://www.prophete.de)

# VARNOSTNA OPOZORILA



## NEVARNOST KRATKEGA STIKA, POŽARA IN EKSPLOZIJE!

- Izdelek vsebuje baterijo. Izdelka zato nikoli ne smete vreči v ogenj, potopiti v tekočine, povzročiti kratkega stika, izpostaviti visokim temperaturam ali izjemno nizkemu zračnemu tlaku.
- Če opazite dim, nenavaden zvok, vonjave ali vročino, izdelek prenehajte uporabljati. Ne uporabljajte ga, če je očitno zlomljen ali poškodovan.
- Izdelka ne spreminjajte.
- Napihovalnika pnevmatik nikoli ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi, pri visokih temperaturah ali pod visokim tlakom.
- Napihovalnik pnevmatik ne sme priti v stik z vodo in dežjem ter ni primeren za uporabo v vodi.
- Poškodbe, pregrevanje, nastanek strupenih hlapov, požar in eksplozijo preprečite tako, da napihovalnik pnevmatik po 10 minutah uporabe izklopite in počakate 30 minut, da se ohladi
- Po uporabi napravo vedno izklopite.
- Tveganje električnega udara zmanjšajte tako, da napihovalnika pnevmatik ne izpostavljate dežju.

## SPLOŠNE INFORMACIJE

- Ta izdelek se lahko med običajnim delovanjem malo segreje, kar je običajno.
- Zaradi daljše življenjske dobe zračne črpalke priporočamo, da nikoli neprekinjeno ne deluje več kot 10 minut. Če morate napihovalnik pnevmatik uporabljati dlje časa, priporočamo redne premore, da se lahko ohladi.

# OBSEG DOBAVE | POIMENOVANJE KOMPONENT




- ① Gibka zračna cev
- ② Digitalni prikazovalnik
- ③ Tipke za upravljanje
- ④ Priključek za gibko zračno cev
- ⑤ Lučka LED
- ⑥ Vhod USB-C
- ⑦ Izhod USB
- ⑧ Prostor za shranjevanje gibke zračne cevi

## Dodatki



Kabel Type-C x1



Večnamenska zračna šoba

# NAČINI



Za avtomobilске  
pnevmatike



Za motorno kolo



Za kolo




Za žoge



Način po meri


## PREDNASTAVLJENI TLAK PNEVMATIK

Pridržite tipko »↻«, da preklopite med enotami. S tipko »+« ali »-« nastavite številsko vrednost in po nastavitvi počakajte nekaj sekund, da številke prenehajo utripati. Nato vklopite stikalo za napihovanje, da začnete postopek. Ko je dosežen nastavljeni zračni tlak, se napihovalnik pnevmatik samodejno ustavi.




# NAVODILA ZA UPORABO


Pred uporabo do konca napolnite baterijo.





1  
Gibko zračno cev  
priključite na  
napihovalnik pnevmatik





2  
Drugi konec zračne cevi  
priključite na ventil  
pnevmatike










3  
Pridržite tipko »«, da  
prebudite napihovalnik  
pnevmatik.




2  
Pridržite tipko »«, da  
preklopite med enotami.




5  
Pritisnite tipko »«, da  
preklopite med petimi načini  
»    «



6  
Pritisnite tipko »+« »-«, da  
prednastavljene nastavitve  
pnevmatik



7  
Pritisnite tipko »«, da  
zaženete napihovalnik  
pnevmatik.



8  
**KONČAN**  
Ko tlak pnevmatike doseže  
nastavljeno vrednost, se  
napihovalnik pnevmatik  
samodejno ustavi.

# REFERENČNI TLAK

## Priporočeni tlak v pnevmatikah

<b>Kolo</b>	Navadno kolo	30-50 psi
	Gorsko kolo	40-60 psi
	Cestno kolo	70-120 psi
<b>Motorno kolo</b>	Motorno kolo	1,8-2,5 bara
	Električno kolo	1,8-2,5 bara
<b>Avtomobil</b>	Kombilimuzina/lumuzina	2,2-2,5 bara
<b>Žoga</b>	Različne žoge	1-16 psi

Navedene priporočene vrednosti tlaka pnevmatik so samo v pomoč, zato upoštevajte zahteve za izdelek, ki ga želite napihni.

# TEHNIČNI PODATKI IZDELKA

Različica izdelka	električna baterijska črpalka
Model izdelka	#7305 D17-01
Voltaža	7,4 V
Akumulator	Li-Ion, 4400 mAh
Max tlak črpalke	11 bara

# NAVODILA ZA NEGO IN SHRANJEVANJE

- Površino izdelka lahko očistite ročno z vlažno krpo. Pustite, da se izdelek posuši na zraku.
- Prazno polnilno baterijo pred shranjevanjem polnite vsaj dve uri in nato vsaj vsake tri mesece še vsaj dve uri.
- Izdelek hranite na hladnem in suhem mestu.

## INFORMACIJE O GARANCIJI

Veljajo zakonski predpisi za garancije. Škoda, ki nastane zaradi napačne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo in nego, vplivov okolja, običajne obrabe ali poškodb, ki so nastale zaradi nesreč, padcev/ udarcev ali sprememb izdelka, je izključena iz garancije.

## ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

### Odstranjevanje embalaže


Embalaža je deloma primerna za reciklažo. Embalažo odstranite med odpadke na okolju prijazen način in jo vključite v zbiranje sekundarnih surovin. Oddajte jo na javnem zbirališču. Informacije o pristojnem odlagališču lahko dobite pri mestni/občinski upravi.

### Odstranite izdelek

Embalaža je deloma primerna za reciklažo. Embalažo odstranite med odpadke na okolju prijazen način in jo vključite v zbiranje sekundarnih surovin. Oddajte jo na javnem zbirališču. Informacije o pristojnem odlagališču lahko dobite pri mestni/občinski upravi.

Električne in elektronske naprave iz zasebnih gospodinjstev lahko lastniki brezplačno oddajo na zbirališčih javnih izvajalcev predelave odpadkov ali na zbirališčih proizvajalcev in distributerjev, urejenih v okviru nemškega zakona o rabljenih električnih napravah (ElektroG). Oddaja rabljenih naprav je brezplačna. Potrošniki lahko rabljeno napravo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti, če kupijo enakovredno novo napravo, ki ima podobne funkcije.

## IZJAVA ES O SKLADNOSTI

 Izjavo ES o skladnosti za ta izdelek najdete na naši domači strani na naslovu [www.prophete.de](http://www.prophete.de)

### Ustvarjeno za

Prophete In Moving GmbH

Lindenstrasse 50

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

#7305 10/2024