


prophete

Bedienungsanleitung

Smart Klingel

Lieferumfang | Bauteilbenennung



01	Smart Klingel (1x)	04	Klingelhalter
02	Klingelkopf	05	Smart Tag mit Batterie
03	Keil	o.Abb.	Smart Tag-Öffner

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

- Lesen Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch unbedingt die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie werden so schneller mit dem Produkt vertraut und vermeiden Fehlbedienungen, die zu Schäden oder Unfällen führen können. Befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Gefahrenhinweise.
- Heben Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese beim Verkauf oder Weitergabe des Produktes ebenfalls mit.
- Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie zum Download auf unserer Website www.prophete.de.

Allgemeine Sicherheitshinweise

KURZSCHLUSS-, FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

- Das Produkt enthält eine Batterie. Das Produkt darf deshalb nie ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten untergetaucht, kurzgeschlossen, hohen Temperaturen oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden.
- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitze bemerken, so benutzen Sie das Produkt nicht mehr. Verwenden Sie es nicht, wenn es offensichtlich defekt oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur die mitgelieferte Original-Batterie oder Batterien des gleichen Typs.


- Sollten Sie vermuten, dass ein Kind oder Haustier eine Batterie verschluckt haben könnte, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf. Wenn diese verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen oder Tod führen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Produktfunktion

Mittels des in der Smart Klingel integrierten Smart Tags kann die aktuelle Position jederzeit über die Wo ist?-App / Find My network bestimmt werden. Dieses Produkt ist ausschließlich mit einem iPhone nutzbar.

Bedienung

Smart Tag entnehmen



1. Drehen Sie den Klingelkopf **02** und ziehen Sie ihn vom Klingelhalter **04** ab. Der Smart Tag ist nun sichtbar.
2. Ziehen Sie den Keil **03** am Klingelhalter **04** ab.
3. Entnehmen Sie den Smart Tag **05**.
4. Stecken Sie den Smart Tag-Öffner in die dafür vorgesehenen Aussparungen und ziehen Sie diesen vorsichtig um diesen herum, bis sich die Abdeckung löst.
5. Entfernen Sie die Schutzfolie der Batterie.

Smart Tag koppeln

1. Setzen Sie Batterie neu ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität (+/-).
Nach dem Einsetzen der Batterie ertönt ein Piepton und der Smart Tag kann innerhalb von 10 Minuten gekoppelt werden. Nach dieser Zeit wird der Kopplungsmodus beendet und die Batterie muss ggf. noch einmal neu eingesetzt werden.
2. Bringen Sie die Abdeckung wieder am Smart Tag an und legen Sie ihn in die Nähe Ihres Apple Produktes.
3. Öffnen Sie die App *Wo ist?*.
4. Wählen Sie in der App *Objekt hinzufügen* und anschließend *Anderes Objekt hinzufügen*.
5. Drücken Sie auf *Verbinden* um den Smart Tag zu koppeln.

6. Wählen Sie einen eindeutigen Namen & Emoji für Ihren Smart Tag.
7. Bestätigen Sie den Vorgang, damit der Smart Tag ihrer AppleID zugeordnet werden kann.

Verloren-Modus aktivieren

1. Öffnen Sie die App *Wo ist?* und klicken Sie bei den Objekten auf den Smart Tag.
2. Gehen Sie zum *Modus „Verloren“ + Aktivieren*.
3. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen der App.
4. Klicken Sie abschließend auf *aktivieren* um den Verloren-Modus zu starten.

Smart Tag entkoppeln

1. Öffnen Sie die App *Wo ist?* und klicken Sie auf der Produktseite auf den Smart Tag.
2. Wählen Sie *Objekt entfernen* und bestätigen Sie erneut das Entfernen des Smart Tags.

Innerhalb von 10 Minuten kann der Smart Tag erneut gekoppelt werden. Nach dieser Zeit wird der Kopplungsmodus beendet und die Batterie muss ggf. noch einmal neu eingesetzt werden um den Modus neu zu starten.

Seriennummer [SN] lesbar machen

1. Legen Sie den Smart Tag auf eine ebene Oberfläche und drehen Sie ihn nach 5 Sekunden um.
2. Drehen Sie den Smart Tag nach weiteren 5 Sekunden erneut um. Wiederholen Sie den Vorgang 2x bis der Smart Tag ein akustisches Signal abgibt. Die Seriennummer kann nun ausgelesen werden.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn der Smart Tag mit einer neuen AppleID gekoppelt werden soll oder wenn er beim Entkoppeln nicht in der Nähe des Apple Produktes lag, muss der Smart Tag ggf. auf Werkseinstellungen zurück gesetzt werden.

1. Setzen Sie Batterie 5x hintereinander neu ein.

Technische Daten

MODEL	Smart Klingel
BATTERIE	CR 2032 (3V)
KOMPLATIBILITÄT	iPhone-Modelle (iOS Version 10 oder höher)
GRÖSSE	66 x 57 x 40 mm

Garantie-Informationen

Wir gewähren für diesen Artikel die gesetzliche Gewährleistungszeit. Diese beginnt ab dem Kaufdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Während der Gewährleistungszeit können defekte Produkte beim Verkäufer oder bei der angegebenen Serviceadresse reklamiert werden. In dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler

zurückzuführen sind, kostenlos. Davon ausgenommen sind normaler Verschleiß und Abnutzung oder Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch, Sturz/Stoß oder durch Veränderungen am Produkt entstanden sind. Mit der Reparatur oder Austausch des Artikels beginnt kein neuer Gewährleistungszeitraum.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der örtlichen Wertstoffsammlung zu.

Smart Tag entsorgen



Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Sie können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertrieber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben.



Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

EG-Konformitätserklärung



Sie finden die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt auf unserer Homepage unter www.prophete.de.

Markenhinweise

Die Verwendung des Symbols "Works with Apple" bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die Verwendung mit der im Symbol angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Einhaltung der Spezifikationen und Anforderungen für das Find My network zertifiziert wurde.

Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Gerätes oder die Verwendung dieses Produktes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Reguierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.