

# prophete

## Uporabniški priročnik

### Zračna črpalka na baterije



#### Opombe k tem navodilom

- Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite navodila. To vam bo pomagalo, da se z njim hitreje seznanite in se izognete napakam pri uporabi, ki bi lahko povzročile škodo ali nesreče. Posebej bodite pozorni na varnostna opozorila in opozorila o nevarnostih.
- Ta navodila shranite in jih priložite vsakemu nakupu ali prodaji izdelka.
- Najnovejšo različico teh navodil lahko prenesete z naše spletne strani.

#### Splošna varnostna navodila

##### NEVARNOST NESREČE IN POŠKODB!

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Naprava se lahko med delovanjem segreje. Izogibajte se stiku z adapterjem takoj po napihovanju.
- Naprava se bo po 3 minutah neprekinjenega napihovanja samodejno izklopila, da preprečite prekomerno uporabo. Če je predmet, ki ga napihujete, prevelik in ciljni tlak ni dosežen, lahko postopek znova zaženete. Naprave ne uporabljajte več kot 5 minut naenkrat in jo pustite, da se ohladi vsaj 15 minut, preden jo ponovno uporabite.
- Dovod zraka med napihovanjem ne sme biti pokrit.
- Upoštevajte najvišji tlak predmeta, ki ga napihujete, saj lahko poči.
- Dovoljenega merilnega območja ne smete prekoračiti, saj lahko s tem poškodujete senzor.
- Ta izdelek ni vodoodporen. Ne uporabljajte ali polnite ga v vlažnem okolju ali v dežju.
- Če opazite dim, nenavadne zvoke, vonjave ali vročino, prenehajte z uporabo izdelka. Ne uporabljajte ga, če je očitno okvarjen ali poškodovan.
- Ta izdelek vsebuje baterijo. Zato ga nikoli ne smete metati v ogenj, potapljati v tekočine, segrevati v mikrovalovni pečici, povzročati kratkega stika, izpostavljati visokim temperaturam ali izjemno nizkemu zračnemu tlaku.
- Baterijo polnite samo z napajalnikom USB in standardnim kablom USB-C. Glejte uporabniški priročnik napajalnika USB. Pred polnjenjem se prepričajte, da je naprava čista in suha. Ko je polnjenje končano, napravo izključite iz vira napajanja.
- Izdelka ne spreminjajte.

#### Obseg dobave




1 x Zračna črpalka na baterije 1 x Polnilni kabel USB  
1 x Uporabniški priročnik 1 x Komplet adapterjev  
1 x Torba za shranjevanje

#### Uporaba

##### POLNLENJE BATERIJE

Za pravilno uporabo napravo pred uporabo popolnoma napolnite. Polnite jo lahko na primer z napajalnikom USB ali prenosno baterijo USB. To storite tako, da polnilni kabel priključite na polnilni vhod USB **06** in vir napajanja. Indikator napoljenosti baterije **02** bo med polnjenjem utripal. Po končanem polnjenju odklopite polnilni kabel.



##### VKLOP/IZKLOP NAPRAVE

1. Za vklop ali izklop naprave pritisnite gumb **04** približno 3 sekunde.

Naprava se bo samodejno izklopila po eni minuti neaktivnosti.



##### SPREMENBA ENOTE

1. Hkrati na kratko pritisnite gumba plus in minus **05**, da spremenite enoto (psi/bar). Trenutno izbrana enota bo prikazana na zaslonu **03**.

##### NASTAVITEV ADAPTERJA

Adapter je sestavljen iz treh medsebojno povezanih komponent adapterja in ga je mogoče nastaviti za različne ventile:


Za ventile Presta in Dunlop **07** sestavite komponente adapterja, kot je prikazano. Prepričajte se, da je gumijasti del z majhno luknjo obrnjen navzven.

Pri ventilih Schrader **08** mora biti gumijasti del z veliko luknjo obrnjen navzven.



##### PRITRDI TEV ADAPTERJA

1. Privijte potreben adapter v vtičnico baterijske črpalke **09**.



##### NAPIHOVANJE

1. Z gumbom plus/minus **05** izberite zeleni ciljni tlak in na kratko počakajte, da zaslon utripa. Ciljni tlak je zdaj shranjen.
2. Črpalko trdno pritisnite na ventil.
3. Postopek napihovanja začnite s kratkim pritiskom na gumb **04**. Na zaslonu **01** se prikaže trenutni tlak. Če slišite sikajoč zvok ali je odčitek zračnega tlaka napačen, prilagodite položaj ali kot črpalke. Črpalka se bo samodejno ustavila, ko bo dosežen ciljni tlak.

Če zračni tlak med napihovanjem ostane pod 5 PSI (0,3 bara), se bo črpalka samodejno izklopila.

#### Tehnični podatki

MODEL	Baterijska črpalka Prophete (7306)
DELOVNO OBMOČJE	3–120 psi / 0,2–8,3 bara
MERILNO OBMOČJE	3–150 psi / 0,2–10,3 bara
POLNILNA VRATA	USB-C (5 V)
BATERIJA	Li-ionska (500 mAh)
DELOVNA TEMPERATURA	-10 °C do 45 °C
TEŽA IZDELKA	približno 150 g

#### Navodila za nego in shranjevanje

Za varno in učinkovito uporabo izdelek vzdržujte čistočo. Površino izdelka lahko očistite ročno z vlažno krpo. Uporabljajte samo čistila brez topil in nekorozivna čistila.

Prazno baterijo vedno čim prej napolnite.

Izdelek shranite na hladnem in suhem mestu. Enkrat mesečno ga popolnoma napolnite..

#### Garancijske informacije

Za ta izdelek zagotavljamo zakonsko določeno garancijsko dobo. Ta doba začne teči z datumom nakupa (račun, dokazilo o nakupu). V garancijski dobi lahko okvarjene izdelke sporočite prodajalcu ali na navedeni servisni naslov. V tej dobi bodo vse napake, ki so posledica materialnih ali funkcionalnih napak, brezplačno odpravljene. To izključuje normalno obrabo ali škodo, ki jo povzročijo nesreče, nepravilna uporaba, padci/udarci ali spremembe izdelka.

#### Navodila za odstranjevanje



Potrošniki so zakonsko zavezani, da električno in elektronsko opremo ob koncu njene življenjske dobe oddajo ločeno od gospodinjstvih odpadkov. To zagotavlja okolju prijazno in virom varčno recikliranje. Te predmete lahko oddate na zbirnih mestih, ki jih upravljajo javni organi za ravnanje z odpadki, ali na zbirnih mestih, ki jih določijo proizvajalci ali distributerji v skladu z nemškimi zakonom o električni in elektronski opremi. Odstranjevanje starih naprav je brezplačno. Potrošniki imajo možnost, da staro napravo brezplačno vrnejo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo z bistveno enako funkcijo. Embalažo oddajte okolju prijazno in sortirano v za to predvidene zbirne posode. Več o možnostih odstranjevanja lahko izveste pri svojem lokalnem svetu ali mestni upravi.

#### Izjava ES o skladnosti



Izjavo ES o skladnosti lahko prenesete na spletni strani [www.prophete.de](http://www.prophete.de).

#### Kontaktni/servisni naslov

Prophete In Moving GmbH  
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
[www.prophete.de](http://www.prophete.de) | [info@prophete.de](mailto:info@prophete.de)