

prophete

Manuale d'uso

Pompa dell'aria a batteria



Note su queste istruzioni

- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni. Questo vi aiuterà a familiarizzare più rapidamente con il prodotto ed evitare errori di utilizzo che potrebbero causare danni o incidenti. Prestate particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza e di pericolo.
- Conservate queste istruzioni e allegatele a qualsiasi acquisto o vendita del prodotto.
- È possibile scaricare la versione più recente di queste istruzioni dal nostro sito web.


Avvertenze generali di sicurezza

RISCHIO DI INCIDENTI E DANNI!

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro del dispositivo e se ne comprendono i rischi.
- Il dispositivo può surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare il contatto con l'adattatore subito dopo il gonfiaggio.
- Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti di gonfiaggio continuo per evitare un utilizzo eccessivo. Se l'oggetto da gonfiare è troppo grande e la pressione target non viene raggiunta, è possibile riavviare il processo. Non utilizzare il dispositivo per più di 5 minuti consecutivi e lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti prima di riutilizzarlo.
- L'ingresso dell'aria non deve essere coperto durante il gonfiaggio.
- Rispettare la pressione massima dell'oggetto da gonfiare, poiché potrebbe scoppiare.
- Non superare l'intervallo di misura consentito, poiché ciò potrebbe danneggiare il sensore.
- Questo prodotto non è impermeabile. Non utilizzarlo o caricarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Se si notano fumo, rumori insoliti, odori o calore, interrompere l'uso del prodotto. Non utilizzarlo se è palesemente difettoso o danneggiato.
- Questo prodotto contiene una batteria. Pertanto, non deve mai essere gettato nel fuoco, immerso in liquidi, riscaldato nel microonde, cortocircuitato, esposto ad alte temperature o sottoposto a una pressione atmosferica estremamente bassa.
- Caricare la batteria solo utilizzando un adattatore di alimentazione USB e un cavo USB-C standard. Consultare il manuale utente dell'adattatore di alimentazione USB. Assicurarsi che il dispositivo sia pulito e asciutto prima di caricarlo. Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione una volta completata la carica.
- Non modificare il prodotto.

Bedienungsanleitung | #7306 IT Rev. 022026-00

Fornitura



1 x Pompa a batteria
1 x Cavo di ricarica USB
1 x Set di adattatori

1 x Manuale d'uso
1 x Borsa per il trasporto

Funzionamento

RICARICA DELLA BATTERIA

Per garantire un utilizzo corretto, caricare completamente il dispositivo prima dell'uso. È possibile caricarlo, ad esempio, con un adattatore di alimentazione USB o un power bank USB. Per farlo, collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica USB **06** e alla fonte di alimentazione. L'indicatore di carica della batteria **02** lampeggerà durante la ricarica.

Scollegare il cavo di ricarica al termine della ricarica.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

1. Premere il pulsante **04** per circa 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo un minuto di inattività.

CAMBIO DELL'UNITÀ DI MISURA

1. Premere brevemente e contemporaneamente i pulsanti più e meno **05** per cambiare l'unità di misura (psi/bar). L'unità di misura attualmente selezionata verrà visualizzata sulla schermata **03**.

REGOLAZIONE DELL'ADATTATORE

L'adattatore è composto da tre componenti interconnessi e può essere regolato per diverse valvole:

Per le valvole Presta e Dunlop **07**, assemblare i componenti dell'adattatore come mostrato. Assicurarsi che la parte in gomma con il piccolo foro sia rivolta verso l'esterno.

Per le valvole Schrader **08**, il pezzo di gomma con il foro grande deve essere rivolto verso l'esterno.

COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE

1. Avvitare l'adattatore necessario nella presa della pompa a batteria **09**.

GONFIAGGIO

1. Utilizzare il pulsante più/meno **05** per selezionare la pressione target desiderata e attendere brevemente che il display lampeggi. La pressione target è ora salvata.
2. Premere saldamente la pompa sulla valvola.
3. Avviare il processo di gonfiaggio premendo brevemente il pulsante **04**. Il display **01** mostra la pressione attuale.

Se si avverte un sibilo o la lettura della pressione

dell'aria non è corretta, regolare la posizione o l'angolazione della pompa. La pompa si arresterà automaticamente una volta raggiunta la pressione target.

Se la pressione dell'aria rimane inferiore a 5 PSI (0,3 bar) durante il gonfiaggio, la pompa si spegnerà automaticamente.

Dati tecnici

MODELLO	Pompa a batteria Prophete (7306)
CAMPO DI LAVORO	3-120 psi / 0,2-8,3 bar
CAMPO DI MISURAZIONE	3-150 psi / 0,2-10,3 bar
PORTA DI RICARICA	USB-C (5 V)
BATTERIA	Li-ion (500 mAh)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	Da -10 °C a 45 °C
PESO DEL PRODOTTO	circa 150 g

Istruzioni per la cura e la conservazione

Mantenere il prodotto pulito per garantirne un utilizzo sicuro ed efficace. È possibile pulire la superficie del prodotto a mano con un panno umido. Utilizzare solo detersivi privi di solventi e non corrosivi.

Ricaricare sempre una batteria scarica il prima possibile.

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Ricaricarlo completamente una volta al mese.

Informazioni sulla garanzia

Per questo prodotto forniamo la garanzia legale. Tale periodo inizia dalla data di acquisto (scontrino, prova d'acquisto). Durante il periodo di garanzia, i prodotti difettosi possono essere segnalati al venditore o all'indirizzo di assistenza specificato. Durante questo periodo, tutti i difetti attribuibili a difetti di materiale o di fabbricazione saranno riparati gratuitamente. Sono esclusi la normale usura o i danni causati da incidenti, uso improprio, cadute/urti o modifiche al prodotto. La riparazione o la sostituzione del prodotto non avvia un nuovo periodo di garanzia.

Istruzioni per lo smaltimento



I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Ciò garantisce un riciclaggio rispettoso dell'ambiente e delle risorse. È possibile conferire questi articoli presso i punti di raccolta gestiti dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta istituiti dai produttori o dai distributori in conformità con la legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento dei vecchi dispositivi è gratuito. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un vecchio dispositivo a un distributore obbligato a ritirarlo se acquistano un nuovo dispositivo equivalente con sostanzialmente la stessa funzione. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e differenziato negli appositi contenitori di raccolta. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di smaltimento, rivolgersi al proprio comune o all'amministrazione comunale.

Dichiarazione di conformità CE

CE La dichiarazione di conformità CE può essere scaricata dal sito www.prophete.de.

Indirizzo di contatto/assistenza

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de