


prophete

Manuale d'uso Computer per bicicletta (7551)



Note sulle presenti istruzioni


- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni. Questo vi aiuterà a familiarizzare più rapidamente con esso ed evitare errori di utilizzo che potrebbero causare danni o incidenti. Prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza e di pericolo.
- Conservare queste istruzioni e allegarle a ogni acquisto o vendita del prodotto.
- È possibile scaricare la versione più recente di queste istruzioni dal nostro sito web.

Istruzioni generali di sicurezza

PERICOLO DI CORTOCIRCUITO, INCENDIO ED ESPLOSIONE!

- Questo prodotto contiene una batteria. Pertanto, non gettarlo mai nel fuoco, immergerlo in liquidi, cortocircuitarlo o esporlo ad alte temperature o a pressioni atmosferiche estremamente basse.
- Se si nota fumo, rumori insoliti, odori o calore, interrompere l'uso del prodotto. Non utilizzarlo se è palesemente difettoso o danneggiato.
- Utilizzare solo la batteria originale fornita con questo prodotto o batterie dello stesso tipo.
- Se si sospetta che un bambino o un animale domestico possa aver ingerito una batteria, consultare immediatamente un medico. L'ingestione di una batteria può causare gravi ustioni interne o la morte entro 2 ore.
- Non modificare il prodotto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro del dispositivo e se ne comprendono i rischi.

Contenuto della confezione



Computer/Slitta di montaggio

Sensore



Batteria CR 2032 (3 V)



Magnete per raggi



Fascette fermacavir


Inserimento della batteria

Rimuovere il coperchio della batteria sul fondo del computer, ad esempio utilizzando un cacciavite a testa piatta o una moneta. Inserire una batteria CR2032 con il terminale positivo (+) rivolto verso il coperchio della batteria e riposizionare il coperchio.



Assemblea

INSTALLARE IL SENSORE



Fissare il sensore **03** a uno degli steli della forcella **02** utilizzando le fascette **01** in dotazione.

Fissare il magnete **05/06** a un raggio seguendo lo schema sopra. Posizionare il sensore e il magnete **04** come mostrato sopra.



Allineare il magnete con una delle frecce sul sensore. È richiesta una distanza di 2 mm ± 1 mm **07**.

Fare passare il cavo del sensore lungo lo stelo della forcella e fissarlo con le fascette **08**. Assicurarsi che il cavo non ostacoli il movimento della ruota anteriore.

INSTALLAZIONE DEL COMPUTER

Fissare la staffa di montaggio al manubrio utilizzando le fascette.

Fissare il computer alla staffa di montaggio facendola scorrere fino a sentire un clic. Per rimuoverla, premere il meccanismo di sgancio e sollevare il computer. Per verificare la misurazione della velocità e l'allineamento del sensore, far girare la ruota anteriore con il computer acceso e in modalità velocità. Regolare la posizione del sensore e del magnete se non si riceve alcun segnale o se il segnale è debole.



Impostazioni

IMPOSTAZIONE DIMENSIONI RUOTA / UNITÀ

DIAMETRO RUOTA (mm) x 3,14 = CIRCONFERENZA (mm)

Esempio: Diametro ruota 686 mm

Calcolo: 686 x 3,14 = 2154,04

Inserire sul computer: 2154

Premere il pulsante MODE per incrementare le cifre secondo necessità e il pulsante SET per confermare. Quindi premere il pulsante MODE per selezionare l'unità di misura (KM/M) e il pulsante SET per confermare.

ORA

Selezionare l'ora e premere il pulsante SET per 2 secondi per impostare i valori (12h/24h/ora). Confermare con il pulsante MODE.

ODO

Selezionare ODO e premere il pulsante SET per 2 secondi per impostare un chilometraggio precedente. Confermare con il pulsante SET.

Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente per 3 secondi per azzerare il chilometraggio.

Funzionamento/Display

Premere il pulsante MODE per selezionare una delle seguenti modalità:

MODALITÀ	
ODO	Contachilometri
DST	Distanza percorsa
MXS	Velocità massima
AVS	Velocità media
TM	Tempo di guida
SCAN	Cambio automatico della modalità (4 s)
CLK	Ora

Nelle modalità DST, MXS, AVS, TM è possibile reimpostare il valore corrente premendo il pulsante SET per 5 secondi.

MEMORIA A LUNGO TERMINE

Si accede alla memoria a lungo termine con il pulsante SET. Il display inizierà a lampeggiare. Utilizzare il pulsante MODE per accedere alle registrazioni DST, MXS, AVS e TM. Si esce

dalla memoria a lungo termine con il pulsante SET.

CONFRONTO VELOCITÀ

Durante la guida, i simboli "+" e "-" indicano se la velocità attuale è superiore o inferiore alla velocità media (AVS).

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Se non viene ricevuto alcun segnale per 300 secondi, il computer entra in modalità di sospensione. (La riattivazione è possibile tramite un segnale o premendo un pulsante.)

Istruzioni per la cura e la conservazione

Mantenere il prodotto pulito per garantirne un utilizzo sicuro ed efficace. È possibile pulire la superficie del prodotto a mano con un panno umido. Utilizzare solo detergenti privi di solventi e non corrosivi.

Conservare il prodotto in un luogo fresco (0-30 °C) e asciutto.

Risoluzione dei problemi

ERRORE	PROBLEMA
Nessuna velocità	Allineamento/distanza errata del magnete/sensore
Valori errati	Inserimento errato della dimensione della ruota
Risposta lenta del display	Temperatura di esercizio esterna (0-55 °C)
Display debole	Contatto della batteria scarso o batteria scarica
Display nero	Temperatura eccessiva
Caratteri irregolari	Rimuovere e reinserire la batteria (10 sec.)

Protezione antifurto

Per prevenire i furti, si consiglia di non lasciare il computer incustodito in luoghi pubblici e di non portarlo con sé.

Istruzioni per lo smaltimento



I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Questo garantisce un riciclaggio rispettoso dell'ambiente e delle risorse. È possibile depositarlo presso i punti

di raccolta gestiti dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta istituiti dai produttori o dai distributori in conformità con la legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG). Lo smaltimento dei vecchi dispositivi è gratuito. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un vecchio dispositivo a un distributore obbligato a ritirarlo se acquistano un nuovo dispositivo equivalente con sostanzialmente le stesse funzioni. Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo e portarlo in un centro di smaltimento designato.

Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e differenziato negli appositi contenitori di raccolta. Per informazioni sulle opzioni di smaltimento, rivolgersi al proprio comune o all'amministrazione comunale.

Informazioni sulla garanzia

Per questo articolo forniamo il periodo di garanzia legale. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto (scontrino, prova d'acquisto). Durante il periodo di garanzia, i prodotti difettosi possono essere segnalati al venditore o all'indirizzo di assistenza specificato. Durante questo periodo, tutti i difetti attribuibili a difetti di materiale o funzionali saranno riparati gratuitamente. Sono esclusi la normale usura, nonché i danni causati da incidenti, uso improprio, cadute/urti o modifiche al prodotto. La riparazione o la sostituzione del prodotto non avvia un nuovo periodo di garanzia.

Indirizzo di contatto/servizio

Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.prophete.de | info@prophete.de

Dichiarazione di conformità CE



È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità CE dal sito www.prophete.de.