



FAHRRAD-NAVI (G300N)

Checkliste


Bitte überprüfen Sie vor dem Start, ob alle folgenden Teile vorhanden sind.



Montieren der Halterung




Befestigen Sie die Halterung mit den Gummibändern am Lenker oder Vorbau.



Setzen Sie den GPS-Fahrradcomputer auf die Halterung und befestigen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn.


DISPLAY UND TASTENFUNKTIONEN



Ein-/Ausschalten

Um den Computer zu starten, halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Automatisches Standby



Automatisches Standby: Um Akku zu sparen, schaltet sich der Computer aus, wenn keine Aufzeichnung erfolgt und 6 Minuten lang keine Geschwindigkeit erfasst und keine Taste gedrückt wird.

Um Akku zu sparen, schaltet sich der Computer aus, wenn eine Aufzeichnung erfolgt und 1 Stunde lang keine Geschwindigkeit erfasst und keine Taste gedrückt wird.

Fahren

Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um den Modus zu ändern.

🚴 Cycle → Menü Bike → Menü Cadence → Menü HR → Menü Power → Total

HINWEIS: Wenn die entsprechenden Sensoren gekoppelt sind, werden der Trittfrequenzmodus, der Herzfrequenzmodus und der Leistungsmodus angezeigt. Die Geschwindigkeit muss für mindestens 8 Sekunden beibehalten werden, um Daten zu \emptyset MAX Trittfrequenz, \emptyset MAX Herzfrequenz, MAX Herzfrequenz % und \emptyset MAX Leistung zu erhalten.

Training

🏋️ Training → 📄 FTP Test → 📄 My Workout

Navigation

📍 Navigation → 🗺️ View → Delete

View: Wählen Sie mit der AUF/AB-Taste eine Route aus und drücken Sie OK, um sie anzuzeigen.
Delete: Wählen Sie mit der AUF/AB-Taste eine Route aus und drücken Sie OK, um sie zu löschen.

Verlauf


📄 History → View → Delete → Delete All

Einstellungen

⚙️ Setting → 📄 Profile → ⚙️ Sensor → 🚴 Exercises → 📄 General → 🗺️ Altitude
→ 📄 BLE Connect → 📄 GPS System

Angepasstes Menü

Setting → Exercises → User Page → Page → Type



Wählen Sie mit Auf/Ab eine Option aus.

Kontrast

Setting → General → System → Contrast

Höhe einstellen

Setting → Altitude → Location Sync.

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste, um die Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten.

Sensor einstellen

Setting → Sensor → Choose Sensor → Scan

Uhr einstellen

Setting → General → System → Clock

Die Uhr wird automatisch eingestellt, wenn ein GPS-Signal empfangen wird.

Einheit einstellen

Setting → General → System → Unit

Benutzer einstellen

Setting → Profile → User Profile

Aufzeichnung

Drücken Sie im Fahrmodus die Aufnahmetaste Record.

WARTUNG

Wenn sich der Kontrast des Displays ändert und die Zahlen blass werden, sollte der Akku aufgeladen werden. Setzen Sie den Fahrradcomputer keinen extrem kalten oder heißen Temperaturen aus, d. h., lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit im direkten Sonnenlicht stehen.

FEHLERBEHEBUNG

- **Das Display ist schwarz oder sehr hell:**
Der Akkustand ist möglicherweise gering. Laden Sie den Akku auf.
- **Das Display wird dunkel oder schwarz:**
Das Gerät ist möglicherweise zu heiß. Stellen Sie das Gerät in den Schatten, um das Problem zu lösen.
- **Das Gerät arbeitet langsam oder schwergängig:**
Das Gerät ist zu kalt. Stellen Sie das Gerät an einen warmen Ort, um das Problem zu lösen.
- **Daten in der Anzeige variieren enorm:**
Überprüfen Sie die Umgebung auf elektromagnetische Störungen bzw. entfernen Sie sich von der Störungsquelle.
- **Anzeige im Display sehr langsam:**
Das Gerät kann durch niedrige Temperaturen beeinträchtigt werden. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion, wenn die Temperatur steigt.
- **Aktuelle Geschwindigkeit wird nicht angezeigt:**
Dies kann durch die folgende Situation verursacht werden:
 - Geschwindigkeit von GPS: Schwaches GPS-Signal; stellen Sie sicher, dass das GPS eingeschaltet ist und Sie sich im Freien bewegen, in einem weiten Bereich ohne Unterbrechung.
 - Geschwindigkeit vom Sensor: Abstand & Position zu hoch, bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Sensors nach und stellen Sie ihn ein.
- **Höhe scheint nicht genau zu sein:**
Für genauere Daten kann die Gerätehöhe eingegeben werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs und der Pflegehinweise, Umwelteinflüsse, normale Abnutzung oder Schäden durch Unfälle, Stürze/Aufprall oder Veränderungen am Produkt entstanden sind. Mit der Reparatur oder dem Austausch des Artikels beginnt kein neuer Gewährleistungszeitraum.


WICHTIGER GESUNDHEITSHINWEIS

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie den GPS-Computer verwenden.

- Verwenden Sie den GPS-Computer niemals in Kombination mit anderen medizinischen/implantierten elektronischen Geräten (insbesondere Herzschrittmachern, EKG-Geräten, TENS-Geräten, Herz-Lungen-Maschinen und Herzschrittmachern).
- Wenn Sie schwer krank oder schwanger sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den GPS-Computer verwenden.
- Halten Sie dieses Gerät von Kindern fern.
- Wie bei den meisten elektronischen Empfangsgeräten kann es manchmal zu Störungen kommen, die ungenaue Anzeigen verursachen. Vermeiden Sie die Verwendung des GPS-Computers in der Nähe von üblichen Störquellen. Dazu gehören Hochspannungsleitungen, Antriebe von Klimaanlage, Leuchtstoffröhren, Armbanduhren, Handys und Computer.

Aufladen

- Die geeignete Betriebstemperatur beträgt 0 °C ~ 40 °C.
- Bitte verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel, um den Akku 3 Stunden lang vollständig aufzuladen.
- Das FAHRRAD-NAVI unterstützt das Aufladen während des Betriebs.
- Überdehnen Sie den USB-Stecker nicht, damit er wasser- und staubdicht bleibt.



Mit dem Smartphone koppeln

1. Laden Sie „Ride for Life“ von Google Play oder dem App Store herunter.

Google play



App Store



2. Öffnen Sie die App.




3. Rufen Sie unter SETTING die Einstellungen und anschließend das Menü mit BLE CONNECT auf, wo die folgende ID angezeigt wird.


GP300N B45C7D




4. Suchen Sie auf dem Smartphone nach der gleichen ID-Nummer, die auch auf dem Computer angezeigt wird.




5. Drücken Sie auf RECEIVE DATA und dann erneut auf die grüne Schaltfläche RECEIVE DATA, um Daten zu empfangen. Der Dateiempfang beginnt, und es wird eine Liste der Dateien angezeigt, die Sie bereits aufgenommen haben.



6. Wenn Sie die Dateien zu Strava hochladen möchten, aktivieren Sie das Kästchen der Datei und klicken Sie dann auf das Strava-Icon unten rechts.



7. Loggen Sie sich zuerst bei Strava ein, sobald alle Schritte abgeschlossen sind. Es erscheint ein kleines grünes Häkchen auf dem Strava-Icon. Drücken Sie anschließend auf SEND. Der Upload beginnt und die Daten werden nach dem Upload automatisch gelöscht.



SPEZIFIKATIONEN

	Computer
Betriebstemperatur	0 °C~40 °C
Lagertemperatur	-10 °C~50 °C
Gewicht	65,2 g
Größe	89 x 59,2 x 20,4 mm
Akku	Wiederaufladbarer Akku
Ladezeit	3 Stunden
Nutzungsdauer (ohne Hintergrundbeleuchtung)	20 Stunden
Aufnahmezeit	80 Stunden
Schutzklasse (Wasserdichtigkeit)	IPX7
Übertragung	BT/ANT+

Zeit	: 99 (Stunden): 59 (Minuten): 59 (Sekunden)
Geschwindigkeit	: 0~99,9 KM / 0~62,4 Meilen
Zurückgelegte Entfernung	: 0~9999,99 KM / 0~6249,99 Meilen
Kilometerzähler	: 0~999999 KM / 0~624999 Meilen
Trittfrequenz	: 0~999 U/MIN
Herzfrequenz	: 30~240 Schläge/m
Leistung	: 0~999 WATT
Akt. Steigung	: -99~99
Steigung durchschn./max.	: 0~99
Höhengewinn/-verlust	: 0~30479 M / 0~99999 FUß
Gesamthöhe	: 0~304799 M / 0~999999 FUß
Max. Höhe	: 0~3999 M / 0~9999 FUß
Akt. Höhe	: -699~3999 M / -999~9999 FUß

GRÖßENTABELLE REIFEN

Reifengröße	L(mm)	Reifengröße	L(mm)
14 x 1.50	1020	26 x 2.10	2068
14 x 1.75	1055	26 x 2.00	2055
16 x 1.50	1185	26 x 2.10	2068
16 x 1.75	1195	26 x 2.125	2070
18 x 1.50	1340	26 x 2.35	2083
18 x 1.75	1350	26 x 3.00	2170
20 x 1.75	1515	27 x 1	2145
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-3/8	2169
24 x 1	1753	27.5 x 2.10	2170
24 x 3/4 Tubular	1785	27.5 x 2.30	2202
24 x 1-1/8	1795	29 x 2.10	2288
24 x 1-1/4	1905	29 x 2.30	2326
24 x 1.75	1890	650 x 35A	2090
24 x 2.00	1925	650 X 38A	2125
24 x 2.125	1965	650 X 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 X 18C	2070
26 x 1(59)	1913	700 X 19C	2080
26 x 1(65)	1952	700 X 20C	2086
26 x 1.25	1953	700 X 23C	2096
26 x 1-1/8	1970	700 X 25C	2105
26 x 1-3/8	2068	700 X 28C	2136
26 x 1-1/2	2100	700 X 30C	2146
26 x 1.40	2005	700 X 32C	2155
26 x 1.50	2010	700C Tubular	2130
26 x 1.75	2023	700 X 35C	2168
26 x 1.95	2050	700 X 38C	2180
26 x 2.00	2055	700 X 40C	2200

ENTSORGUNG

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie bei einer öffentlichen Sammelstelle.

